

Об утверждении Перечня запретных зон и зон ограничения полетов

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 917. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2019 года № 19620.

На основании подпункта 5) статьи 15 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемый Перечень запретных зон и зон ограничений полетов.
2. Управлению главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр обороны

Н. Ермекбаев

"СОГЛАСОВАН"

Министерство индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Служба государственной охраны
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

Утвержден
приказом Министра обороны
Республики Казахстан
от 14 ноября 2019 года № 917

Перечень запретных зон и зон ограничения полетов

Сноска. Перечень с изменениями, внесенными приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Запретные зоны

Таблица 1

№ п/п	Обозначение зоны	Горизонтальные границы (координаты точек (WGS-84) точка/радиус)	Вертикальные границы		Время работы (время UTC)
			Истинная высота (м)	Абсолютная высота (FT, FL)	
1.	UAP1	N 510642 E 0713936, R=2000 м	0-670 м	3300FT	Постоянно
2.	UAP2	N520110 E0705007, R=5000 м	0-2000 м	8100FT	Постоянно
3.	UAP3	N530005 E0702517, R=30000 м	0-2000 м	9600FT	Постоянно
4.	UAP4	N 434154 E 0773505, R=8000 м	0-1000 м	5000FT	Постоянно
5.	UAP5	N430912 E0765303, R=5000 м	0-2000 м	140FL	Постоянно
6.	UAP6	N434053 E0510720, R=2000 м	0-2000 м	6700FT	Постоянно
7.	UAP7	N433700 E0511700, R=5000 м	0-6000 м	200FL	Постоянно
8.	UAP8	N504439 E0783224, R=5000 м	0-6000 м	210FL	Постоянно
9.	UAP9		0-6000 м		Постоянно

		N501000 E0782324, R= 5000 м		210FL	
10.	UAP10	N503046 E0775927, R= 5000 м	0-6000 м	210FL	Постоянно
11.	UAP11	N510000 E0684200, R= 20000 м	0-3000 м	120FL	Постоянно
12.	UAP12	N503400 E0695300, R= 30000 м	0-3000 м	120FL	Постоянно
13.	UAP16	N460720 E0733428- N463834 E0732620- N464645 E0732540- N465337 E0731825- N465600 E0723945- N470043 E0720150- N470410 E0715200- N471233 E0711940- N471300 E0710200- N472200 E0702600- N471000 E0702333- N472345 E0693231- N473310 E0692019- N471915 E0691400- N471627 E0691240- N461019 E0691322- N460000 E0691620- N452800 E0703150- N452700 E0703600- N452500 E0705630- N452530	На всех высотах		Постоянно

		E0712720- N452325 E0713400- N451920 E0720342- N452012 E0721720- N445755 E0731723- N445526 E0731956- N445723 E0733030- N445926 E0733845- N450255 E0734623- N451041 E0734257- N451425 E0734440- N453013 E0732958- N453921 E0732115- N454025 E0731850- N454715 E0731955- N460720 E0733428		UNL	
14.	UAP23	N522256- E0765402 N522257- E0765528 N522117- E0765432 N522117- E0765405 N522256- E0765402	R= 0-2000 м	7000FT	Постоянно
15.	UAP24	N471552 E0522633, 5000 м	R= 0-2000 м	6600FT	Постоянно
16.	UAP26	N520011 E0705400, 1500 м	R= 0-1500 м	6400FT	Постоянно
17.	UAP27	N433037 E0770038, 1500 м	R= 0-500 м	3600FT	Постоянно
18.	UAP28	N510732 E0712646, 4500 м	R= 0-1100 м	4800FT	Постоянно

Глава 2. Зоны ограничения полетов

Таблица 2

№ п/п	Обозначение зоны	Горизонтальные границы (координаты точек (WGS-84) -точка/радиус)	Вертикальные границы		Время работы (время UTC)
			Истинная высота (м)	Абсолютная высота (FT, FL)	
1.	UAR1	N433604- E0765618 N433835- E0765852 N434038- E0765710- N434203- E0765414 N433910- E0765014 N433604- E0765618	0-7000 м	260FL	Вводится в действие по NOTAM
2.	UAR2	N433030- E0764803 N433123- E0764743 N433156- E0764755 N433425- E0764813- N433525- E0765021 N433100- E0764956- N433030 E0764803	0-4000 м	160FL	Вводится в действие по NOTAM
3.	UAR3	N433044- E0764530 N433048- E0764745 N433408- E0764700 N433325- E0763710 N433044- E0764530	0-7000 м	260FL	Вводится в действие по NOTAM

4.

UAR4

N435335
E0765820-
N435230
E0765750-
N435310
E0765625-
N435230
E0765830-
N435335
E0765820

0-7000 м

260 FL

					действие по НОТАМ
5.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
6.	UAR7	N442558 E0774900- N442900 E0775210- N442735 E0775540- N442525 E0775530- N442417 E0775115- N442558 E0774900	0-6500 м	260FL	Вводится в действие по НОТАМ
7.	UAR9	N460600 E0804100- N460513 E0804431- N460342 E0804334- N460502 E0804102- N460600 E0804100	0-4000 м	150FL	Вводится в действие по НОТАМ
8.	UAR11	N440640 E0765909- N440712 E0765828-- N440749 E0765808- N440658 E0765849- N440640 E0765909	0-3000 м	120FL	Вводится в действие по НОТАМ
9.	UAR12	N460456 E0731825- N460243 E0732620- N455842 E0731612- N460153 E0731225- N460456 E0731825	0-2000 м	8000FT	Вводится в действие по НОТАМ
		N465323 E0750145- N465323 E0750146- N465321			

10.	UAR13	E0750146- N465321 E0750145- N465323 E0750145	0-2000 м	8000FT	Постоянно, согласно графика
11.	UAR14	N440710 E0794148- N441742 E0793620- N442050 E0793827- N442021 E0794419- N441132 E0794830- N440710 E0794148	0-7000 м	290FL	Вводится в действие по НОТАМ
12.	UAR15	N441638 E0795929- N441647 E0795959- N441651 E0800041- N441602 E0800049- N441521 E0800045- N441524 E0800030- N441507 E0800029- N441516 E0800009- N441531 E0800007- N441638 E0795929	0-4000 м	170FL	Вводится в действие по НОТАМ
13.	UAR16	N433342 E0750924- N433458 E0751046- N433542 E0750512- N433408 E0750532- N433342 E0750924	0-8000 м	300FL	Вводится в действие по НОТАМ
		N434940 E0745100- N435350 E0750200- N435410 E0751200-			

14.	UAR17	N434810 E0752140- N434210 E0752220- N433350 E0751430- N434210 E0745040- N434940 E0745100	0-10000 м	370FL	Вводится в действие по НОТАМ
15.	UAR18	N441645 E0763445- N441617 E0764950- N440947 E0764950- N441015 E0763445- N441645 E0763445	0-6000 м	220FL	Вводится в действие по НОТАМ
16.	UAR19	N511530 E0514400- N511530 E0514550- N511450 E0514550- N511450 E0514400- N511530 E0514400	0-5000 м	170FL	Вводится в действие по НОТАМ
17.	UAR20	N493200 E0731400- N493100 E0731500- N493200 E0730900- N493300 E0730900- N493200 E0731400	0-10000 м	360FL	Вводится в действие по НОТАМ
18.	UAR22	N430057 E0730041, 7000 м	R= 0-2000 м	8800FT	Вводится в действие по НОТАМ
		N494000 E0452400- N494000 E0460000- N501000 E0465200- N503100 E0465400- N502700 E0480800-			

19.	UAR24	N501200 E0511000- N494100 E0533000- N485000 E0551000- N482800 E0552000- N480000 E0545000- N474000 E0531800- N480000 E0512000- N475300 E0500300- N480000 E0491500- N474000 E0463800- N473700 E0461600- N482700 E0453700- N484200 E0451700- N494000 E0452400	0-20000 м	UNL	Вводится в действие по НОТАМ
20.	UAR25	N432443 E0513114- N433050 E0512550- N432842 E0512246- N432331 E0512210- N432056 E0512000- N431600 E0511700- N431956 E0512858- N432443 E0513114	0-3000 м	9900FT	Вводится в действие по НОТАМ

21.

UAR26

N435000
E0504000-
N440500
E0504000-
N440500
E0505200-
N435000
E0504800-
N435000
E0504000

0-1000 м

3200FT

					действие по НОТАМ
22.	UAR27	N434200 E0513200- N434500 E0513700- N433900 E0514000- N433500 E0513600- N434200 E0513200	0-2200 м	7100FT	Вводится в действие по НОТАМ
23.	UAR32	N421200 E0693300- N421500 E0693300- N421500 E0693500- N421200 E0693500- N421200 E0693300	0-3650 м	120 FL	Постоянно, согласно графика
24.	UAR35	N422600 E0684715- N422820 E0684600- N422930 E0684930- N422650 E0685140- N422600 E0684715	0-2300 м	7500 FT	Постоянно, согласно графика
25.	UAR36	N445803 E0653227- N445807 E0653136- N445834 E0653136- N445834 E0653157- N445803 E0653227	0-3000 м	110FL	Постоянно, согласно графика
26.	UAR37	N495900- E0800500 N500500E- 0801000 N500000- E0802500 N495700- E0802000 N495900- E0800500	0-15000 м	510FL	Вводится в действие по НОТАМ

27.	UAR38	N495600- E0821700 N495200- E0821900 N495300- E0822800 N495800- E0822800 N495600- E0821700		0-5000 м	190FL	Вводится в действие по НОТАМ
28.	UAR42	N522700 E0764900, 5000 м	R=	0-3000 м	110FL	Постоянно, согласно графика
29.	UAR43	N503000 E0571500- N503000 E0572500- N502200 E0572500- N502200 E0571500- N503000 E0571500		0-1220 м	4000FT	Постоянно, согласно графика
30.	UAR44	N485800 E0581200- N485800 E0581900- N484800 E0581900- N484800 E0581200- N485800 E0581200		0-1850 м	7100FT	Постоянно, согласно графика
31.	UAR45	N464400 E0491300, 5000 м	R=	0-1050 м	3400FT	Вводится в действие по НОТАМ
32.	UAR46	N470300 E0515800, 4000 м	R=	0-1000 м	3300FT	Вводится в действие по НОТАМ
33.	UAR47	N471924 E0521114, 5000 м	R=	0-1050 м	3400FT	Вводится в действие по НОТАМ
34.	UAR48	N455600- E0811200 N455200- E0812200 N455500- E0812500- N455900- E0811500 N455600- E0811200		0-9000 м	370FL	Вводится в действие по НОТАМ

35.	UAR49	N434354 E0770049, 5000 м	R= 0-3000 м	120FL	Вводится в действие по NOTAM
36.	UAR55	N532000 E0702800- N532000 E0702100- N531300 E0702100- N531400 E0702800- N532000 E0702800	0-1000 м	4300FT	Вводится в действие по NOTAM
37.	UAR56	N511700 E0712900, 2000 м	R= 0-1000 м	4600FT	Вводится в действие по NOTAM
38.	UAR58	N505956 E0720518- N505956 E0720520- N505952 E0720519- N505952 E0720517- N505956 E0720518	0-3000 м	120 FL	Вводится в действие по NOTAM
39.	UAR60	N483351 E0582845, 5000 м	R= 0-500 м	3700FT	Вводится в действие по NOTAM
40.	UAR61	N505335 E0582920, 2000 м	R= 0-500 м	3000FT	Вводится в действие по NOTAM
41.	UAR62	N520950 E0611848, 3000 м	R= 0-500 м	2800FT	Вводится в действие по NOTAM
42.	UAR64	N502150 E0573400, 2000 м	R= 0-500 м	2900FT	Вводится в действие по NOTAM
43.	UAR66	N502849 E0590625, 3000 м	R= 0-300 м	2000FT	Вводится в действие по NOTAM
44.	UAR67	N503252 E0590048, 1000 м	R= 0-300 м	2000FT	Вводится в действие по NOTAM
45.	UAR68	N501746 E0582727, 2000 м	R= 0-500 м	3400FT	Вводится в действие по NOTAM
		N525723 E0620845- N525812 E0621035-			

46.	UAR71	N525742 E0621045- N525553 E0620916- N525553 E0620827- N525723 E0620845	0-500 м	2400FT	Все дни недели, с 02.00 до 17.00
47.	UAR72	N530329 E0630321- N530307 E0630439- N530155 E0630547- N530132 E0630449- N530222 E0630344- N530148 E0630237- N530250 E0630215- N530323 E0630248- N530329 E0630321	0-500 м	2400FT	Вводится в действие по НОТАМ
48.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
49.	UAR74	N530115 E0631111- N530101 E0631214- N525946 E0631229- N525902 E0631143- N525917 E0631017- N530041 E0631044- N530115 E0631111	0-500 м	2400FT	Вводится в действие по НОТАМ
50.	UAR75	N532310 E0625443- N532306 E0625520- N532142 E0625751- N532146 E0625631- N532107 E0625524-	0-500 м	2300FT	

		N532149 E0625250- N532238 E0625317- N532253 E0625247- N532310 E0625443			Вводится в действие по НОТАМ
51.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
52.	UAR77	N523249 E0624440- N523300 E0624635- N523243 E0624700- N523200 E0624605- N523138 E0624530- N523153 E0624425- N523226 E0624410- N523249 E0624440	0-500 м	2400FT	Вводится в действие по НОТАМ
53.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
54.	UAR81	N524326 E0625251- N524050 E0625556- N523927 E0625245- N524212 E0624952- N524326 E0625251	0-300 м	1700FT	Все дни недели, с 08.00 до 12.00
55.	UAR82	N520255 E0622345- N520045 E0622241- N520027 E0622022- N520100 E0621928- N520257 E0622206- N520255 E0622345	0-300 м	1900FT	Все дни недели, с 08.00 до 12.00

56.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
57.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
58.	UAR92	N520633 E0611112- N520713 E0611112- N521047 E0611300- N521113 E0611500- N520646 E0611542- N520633 E0611112	0-500 м	2800FT	Все дни недели, с 09.00 до 12.00
59.	UAR93	N482200 E0701900, 5000 м	R= 0-500 м	3200FT	Вводится в действие по НОТАМ
60.	UAR94	N480900 E0700500, 5000 м	R= 0-500 м	3000FT	Вводится в действие по НОТАМ
61.	UAR95	N480850 E0711831, 5000 м	R= 0-500 м	3600FT	Вводится в действие по НОТАМ
62.	UAR96	N475000 E0674500, 1000 м	R= 0-500 м	2900FT	Ежедневно, с 08.00 до 10.00
63.	UAR99	N474800 E0675300, 5000 м	R= 0-350 м	2600FT	Ежедневно, с 08.00 до 10.00
64.	UAR110	N420600 E0694500, 2000 м	R= 0-1000 м	8100FT	Постоянно, согласно графика
65.	UAR111	N423000 E0701100, 2000 м	R= 0-1000 м	7500FT	Постоянно, согласно графика
66.	UAR114	N514907 E0753817, 2000 м	R= 0-1000 м	3900FT	Постоянно, согласно графика
67.	UAR115	N512713 E0753938, 2000 м	R= 0-1000 м	4200FT	Вводится в действие по НОТАМ
		N514017 E0752803- N513856 E0755748- N513720 E0752420-			

68.	UAR116	N513814 E0752511- N513945 E0752327- N514017 E0752419- N514001 E0752629- N514017 E0752655- N514017 E 0752803	0-1000 м	4200FT	Вводится в действие по NOTAM
69.	UAR117	N513732 E0752442, 2000 м	R= 0-1000 м	4200FT	Два раза в месяц , с 07.00 до 11.30
70.	UAR118	N511447 E0753807, 2000 м	R= 0-1000 м	4400FT	Вводится в действие по NOTAM
71.	UAR122	N493810 E0833850 1850 м	R= 0-1466 м	4400 FT	Постоянно, согласно графика
72.	UAR127	N500000 E0784500, 2000 м	R= 0-500 м	2800FT	Постоянно, согласно графика
73.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
74.	UAR130	N494730 E0805200, 5000 м	R= 0-1200 м	5500FT	Вводится в действие по NOTAM
75.	UAR131	N495202 E0780153, 2000 м	R= 0-500 м	3600FT	Вводится в действие по NOTAM
76.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
77.	UAR145	N475000 E0672300, 500 м	R= 0-1000 м	4700FT	Вводится в действие по NOTAM
78.	UAR158	N471445 E0682255- N471445 E0682230- N471425 E0682230- N471425 E0682255- N471445 E0682255	На всех высотах	UNL	Вводится в действие по NOTAM

79.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
80.	UAR160	N472953 E0630555- N475430 E0631326- N475840 E0631402- N475501 E0634056- N475340 E0634256- N475300 E0633956- N472844 E0634053- N472953 E0630555	На всех высотах	UNL	Вводится в действие по НОТАМ
81.	UAR161	N472317 E0612704- N472935 E0610854- N474500 E0602656- N480845 E0603446- N480553 E0611127- N480345 E0610917- N480028 E0610809- N475702 E0610820- N475400 E0611059- N475050 E0611411- N472317 E0612704	На всех высотах	UNL	Вводится в действие по НОТАМ

82.

UAR162

N440030
E0772811-
N440032
E0772806-
N440034
E0772814-
N440031
E0772812-
N440027
E0772815-
N440026
E0772813-
N440030
E0772811

0-4500 м

170FL

					действие по НОТАМ
83.	UAR163	N445520 E0783500, 4000 м	R= 0-1850 м	9700FT	Вводится в действие по НОТАМ
84.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
85.	UAR166	N450705 E0782740, 500 м	R= 0-1850 м	8100FT	Вводится в действие по НОТАМ
86.	UAR167	N452258 E0780608, 3000 м	R= 0-4000 м	150FL	Вводится в действие по НОТАМ
87.	UAR168	N465052 E0745518- N465049 E0745509- N465054 E0745508- N465056 E0745520- N465052 E0745518	0-1850 м	7300FT	Постоянно, согласно графика
88.	UAR170	N441047 E0795414- N441043 E0795536- N440842 E0795547- N440836 E0795515- N441047 E0795414	0-1850 м	8400FT	Вводится в действие по НОТАМ
89.	UAR172	N434528 E0770707, 2000 м	R= 0-2000 м	8300FT	Вводится в действие по НОТАМ
90.	UAR173	N450622 E0782910, 500 м	R= 0-1850 м	8500FT	Вводится в действие по НОТАМ
91.	UAR174	N432813 E0773615- N432803 E0773636 N432814 E0773638- N432813 E0773615	0-3000 м	130FL	Вводится в действие по НОТАМ
		N451845 E0821520- N451847			

92.	UAR175	E0821605- N451725 E0821620- N451738 E0821500- N451845 E0821520	0-2000 м	110FL	Вводится в действие по NOTAM
93.	UAR176	N450323 E0780834- N450343 E0780905- N450337 E0780933- N450314 E0780847- N450323 E0780834	0-1850 м	8000FT	Вводится в действие по NOTAM
94.	UAR177	460755N 0805610E- 460756N 0805705E- 460840N 0805833E- 460845N 0805630E- 460755N 0805610E	0-1850 м	7500FT	Вводится в действие по NOTAM
95.	UAR178	N432025 E0765239- N432027 E0765251- N432018 E0765254- N432014 E0765242- N432025 E0765239	0-1850 м	8500FT	Вводится в действие по NOTAM
96.	UAR179	N465700 E0760300, 5000 м	R= 0-1200 м	5700FT	Вводится в действие по NOTAM
97.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				

98.

UAR181

N465915
E0740649-
N465905
E0740708-
N465914
E0740723-
N465927
E0740711-
N465915
E0740649

0-1200 м

5400FT

					действие по НОТАМ
99.	UAR184	475000N 0802700E- 475200N 0802800E- 475500N 0803000E- 475400N 0803800E- 475000N 0802700E	0-5000 м	190FL	Вводится в действие по НОТАМ
100.	UAR185	N501833 E0800903- N501831 E0800911- N501811 E0800915- N501812 E0800847- N501833 E0800903	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ
101.	UAR186	N495455 E0824055- N495505 E0824103- N495510 E0824110- N495500 E0824100- N495455 E0824055	0-3000 м	120FL	Вводится в действие по НОТАМ
102.	UAR187	N495330 E0794950, 5000 м	R= 0-1000 м	4700FT	Вводится в действие по НОТАМ
103.	UAR188	N475500 E0801100, 5000 м	R= 0-1500 м	7600FT	Вводится в действие по НОТАМ
104.	UAR190	N501945 E0823548, 5000 м	R= 0-500 м	4600FT	Вводится в действие по НОТАМ
105.	UAR191	N494651 E0805328 3700 м	R= 0-1400 м	4200 FT	Вводится в действие по НОТАМ
106.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
107.	UAR193	N501530 E0573630, 2000 м	R= 0-1000 м	4500FT	Вводится в действие по НОТАМ

108.	UAR194	N481634 E0701347, 500 м	R= 0-500 м	3000FT	Ежедневно, с 08.00 до 10.00
109.	UAR195	N504036 E0574753, 2000 м	R= 0-1000 м	4800FT	Вводится в действие по НОТАМ
110.	UAR196	N532618 E0692508, 1000 м	R= 0-1000 м	4100FT	Ежедневно, светлое время суток
111.	UAR197	N503246 E0582612, 2000 м	R= 0-1000 м	4700FT	Вводится в действие по НОТАМ
112.	UAR198	N483706 E0583045, 2000 м	R= 0-1000 м	5100FT	Вводится в действие по НОТАМ
113.	UAR199	N483116 E0583145, 2000 м	R= 0-1000 м	5200FT	Вводится в действие по НОТАМ
114.	UAR200	N482830 E0583050, 2000 м	R= 0-1000 м	5500FT	Вводится в действие по НОТАМ
115.	UAR201	N502507 E0584713, 2000 м	R= 0-500 м	2700FT	Вводится в действие по НОТАМ
116.	UAR202	N502700 E0602300, 2000 м	R= 0-2000 м	7600FT	Вводится в действие по НОТАМ
117.	UAR203	N505800 E0582500, 2000 м	R= 0-2000 м	7900FT	Вводится в действие по НОТАМ
118.	UAR204	N503040 E0550500, 2000 м	R= 0-2000 м	7300FT	Вводится в действие по НОТАМ
119.	UAR205	N505703 E0562800, 2000 м	R= 0-2000 м	7700FT	Вводится в действие по НОТАМ
120.	UAR206	N531340 E0632844- N531313 E0632900- N531323 E0632931- N531347 E0632901- N531340 E0632844	0-2000 м	7300FT	Вводится в действие по НОТАМ
121.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				

122.	UAR208	N514358 E0752335- N514324 E0752509- N514340 E0752515- N514411 E0752355- N514358 E0752335	0-1000 м	4000FT	Вводится в действие по НОТАМ
123.	UAR209	N514435 E0752559- N514438 E0752641- N514447 E0752632- N514445 E0752558- N514435 E0752559	0-1000 м	3900FT	Вводится в действие по НОТАМ
124.	UAR210	N514332 E0752942- N514330 E0752930- N514345 E0752925- N514348 E0752936- N514332 E0752942	0-1000 м	3900FT	Вводится в действие по НОТАМ
125.	UAR211	N452032 E0550840- N452025 E0550845- N452023 E0550840- N452030 E0550834- N452032 E0550840	0-2000 м	6600FT	Вводится в действие по НОТАМ
126.	UAR212	N452705 E0550033- N452700 E0554850- N452207 E0551030- N452015 E0545010- N452705 E0550033	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ

Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие

127.

	по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
128.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
129.	UAR215	N420200 E0695400- N420500 E0695400- N420500 E0695700- N420200 E0695700- N420200 E0695400	0-3000 м	150FL	Вводится в действие по НОТАМ
130.	UAR216	N422720 E0684250- N422619 E0684445- N422545 E0684420- N422628 E0684210- N422720 E0684250	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ
131.	UAR217	N425500 E0711200, 3000 м	R= 0-2000 м	8900FT	Вводится в действие по НОТАМ
132.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
133.	UAR219	N431303 E0713840, 5000 м	R= 0-2000 м	8400FT	Вводится в действие по НОТАМ
134.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
135.	UAR221	N472518 E0850256- N472519 E0850228- N472551 E0850222- N472549 E0850258- N472518 E0850256	0-3000 м	130FL	Вводится в действие по НОТАМ
		N504433 E0783000- N504428 E0782924-			

136.	UAR222	N504447 E0782913- N504450 E0782952- N504433 E0783000	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по NOTAM
137.	UAR223	N493849 E0774249, 2000м	R= 0-500 м	3800FT	Вводится в действие по NOTAM
138.	UAR224	N485954 E0493159- N485956 E0493206- N485952 E0493210- N485951 E0493203- N485954 E0493159	0-2000 м	6600FT	Вводится в действие по NOTAM
139.	UAR225	N430100 E0745200, 2000 м	R= 0-2000 м	9300FT	Вводится в действие по NOTAM
140.	UAR226	N510926 E0713317- N510925 E0713318- N510928 E0713320- N510929 E0713319- N510926 E0713317	0-900 м	4200FT	Вводится в действие по NOTAM
141.	UAR227	N513409 E0720141, 5000 м	R= 0-2000 м	7900FT	Вводится в действие по NOTAM
142.	UAR228	N493335 E0725024, 3000 м	R= 0-1200 м	6200FT	Вводится в действие по NOTAM
143.	UAR229	N475200 E0672600, 500 м	R= 0-350 м	2500FT	Ежедневно, с 08.00 до 10.00
144.	UAR230	N474800 E0671900, 500 м	R= 0-350 м	2500FT	Вводится в действие по NOTAM
145.	UAR231	N475200 E0672300, 500 м	R= 0-350 м	2500FT	Ежедневно, с 08.00 до 10.00
146.	UAR232	N480700 E0672300, 500 м	R= 0-350 м	2700FT	Вводится в действие по NOTAM

147.	UAR233	N475000 E0672800, 500 м	R= 0-350 м	2400FT	Вводится в действие по НОТАМ
148.	UAR234	N480800 E0673500, 500 м	R= 0-350 м	2600FT	Вводится в действие по НОТАМ
149.	UAR235	N475400 E0662600, 500 м	R= 0-350 м	2900FT	Вводится в действие по НОТАМ
150.	UAR236	N523615 E0623021, 1000 м	R= 0-500 м	2400FT	Вводится в действие по НОТАМ
151.	UAR237	N503600 E0710000, 20000 м	R= 900 м	4500FT	Постоянно
152.	UAR238	N503500 E0715000, 20000 м	R= 1200 м	5800FT	Ежедневно, с 02.00 до 15.00
153.	UAR239	N515100 E0723300, 500 м	R= 0-500 м	2500FT	Ежедневно, с 03.00 до 11.00
154.	UAR240	N532400 E0692000, 500 м	R= 0-500 м	2400FT	Вводится в действие по НОТАМ
155.	UAR241	N514300 E0721200, 500 м	R= 0-500 м	2700FT	Ежедневно, с 03.00 до 11.00
156.	UAR242	N514025 E0752353- N514024 E0752229- N514509 E0752050- N514411 E0752235- N514404 E0752353- N514037 E0752353- N514025 E0752353	0-1000 м	4000FT	Вводится в действие по НОТАМ
157.	UAR243	N495500 E0805700, 2000 м	R= 0-500 м	3200FT	Вводится в действие по НОТАМ
158.	UAR244	N514423 E0752733- N514024 E0752621- N514225 E0752712- N514156	0-1000 м	4100FT	

		E0752735- N514225 E0752733- N514423 E0752733			Вводится в действие по НОТАМ
159.	UAR245	N514533 E0710607, 1000 м	R= 0-1000 м	4700FT	Вводится в действие по НОТАМ
160.	UAR246	N532627 E0691506, 1000 м	R= 0-500 м	2500FT	Два раза в неделю, с 04.00 до 11.00
161.	UAR247	N495154 E0724739- N495158 E0724746- N495156 E0724748- N495153 E0724741- N495154 E0724739	0-1000 м	5100FT	Вводится в действие по НОТАМ
162.	UAR248	N475000 E0672200, 500 м	R= 0-500 м	3100FT	Ежедневно, с 08.00 до 10.00
163.	UAR249	N425803 E0724333 4000 м	R= 0-2000 м	8900 FT	Вводится в действие по НОТАМ
164.	UAR250	N494120 E0831536- N494100 E0831537- N494057 E0831536- N494055 E0831637- N494120 E0831536	0-3000 м	120FL	Постоянно, согласно графика
165.	UAR251	N500100 E0565400- N500100 E0565700- N495800 E0565800- N495900 E0565500- N500100 E0565400	0-3000 м	120FL	Постоянно, согласно графика
		N425000 E0710200- N425100 E0705800- N425400			

166.	UAR252	E0705800- N425500 E0710200- N425000 E0710200	0-3000 м	130FL	Постоянно, согласно графика
167.	UAR253	N424204 E0705705, 7000 м	R= 0-3000 м	140FL	Постоянно, согласно графика
168.	UAR254	N483800 E0833808- N483745 E0833802- N483719 E0833737- N483705 E0833730- N483652 E0833730- N483703 E0833857- N483717 E0833919- N483800 E0833808	0-3000 м	120FL	Постоянно, согласно графика
169.	UAR255	N413342 E0690732- N413341 E0690740- N413343 E0690753- N413442 E0690800- N413431 E0690726- N413342 E0690732	0-1000 м	3300 FT	Вводится в действие по NOTAM
170.	UAR256	N491039 E0811053- N490804 E0810848- N491449 E0810723- N491529 E0811147- N491039 E0811053	0-2000 м	8600FT	Вводится в действие по NOTAM
171.	UAR257	N464355 E0815317- N464346 E0815419- N464320 E0815415- N464236	0-3000 м	120FL	

		E0815322- N464334 E0815226- N464355 E0815317			Вводится в действие по НОТАМ
172.	UAR258	N430000 E0513512- N430300 E0514024- N424900 E0515536- N425524 E0520900- N424700 E0521736- N423648 E0515848- N430000 E0513512	0-4000 м	140FL	Вводится в действие по НОТАМ
173.	UAR259	N445006 E0501856- N445006 E0504800- N443847 E0504800- N443847 E0501856- N445006 E0501856	0-4000 м	140FL	Вводится в действие по НОТАМ
174.	UAR260	N494707 E0813523 3700 м	R= 0-1400 м	4200 FT	Вводится в действие по НОТАМ
175.	UAR261	N475707 E0803806- N475709 E0803802- N475715 E0803813- N475713 E0803815- N475707 E0803806	0-2000 м	9000FT	Вводится в действие по НОТАМ
176.	UAR262	N494410 E0833519- N494412 E0833525- N494404 E0833527- N494403 E0833521- N494410 E0833519	0-2000 м	9200FT	Вводится в действие по НОТАМ

177.	UAR263	N524024 E0624340- N524023 E0624413- N524003 E0624412- N524003 E0624340- N524024 E062434	0-1000 м	3900FT	Вводится в действие по НОТАМ
178.	Исключена приказом Министра обороны РК от 18.09.2024 № 1032 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
179.	UAR265	N433302 E0792207- N433306 E0792201- N433309 E0792300- N433307 E0792302- N433302 E0792207	0-1500 м	7500FT	Вводится в действие по НОТАМ
180.	UAR266	N474645 E0475240- N474615 E0475233- N474622 E0475214- N474649 E0475219- N474645 E0475240	0-2000 м	6600FT	Вводится в действие по НОТАМ
181.	UAR267	N474310 E0673411- N474345 E0673430- N474350 E0673451- N474311 E0673457- N474310 E0673411	0-1000 м	4600FT	Вводится в действие по НОТАМ
182.	UAR268	N440145 E0612521- N440209 E0612552- N440050 E0612744- N440026 E0612714- N440145 E0612521	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ

183.	UAR269	N443256 E0612549- N443233 E0612621- N443113 E0612428- N443136 E0612356- N443256 E0612549	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ
184.	UAR270	N433839 E0654157- N433834 E0654241- N433642 E0654217- N433648 E0654133- N433839 E0654157	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ
185.	UAR271	N434003 E0634620- N433955 E0634703- N433805 E0634624- N433813 E0634541- N434003 E0634620	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ
186.	UAR272	N445241 E0632455- N445227 E0632536- N445059 E0632445- N445045 E0632426- N445241 E0632455	0-3000 м	110FL	Вводится в действие по НОТАМ
187.	UAR273	N433629 E0615423- N433655 E0615450- N433547 E0615655- N433521 E0615628- N433629 E0615423	0-1500 м	5200FT	Вводится в действие по НОТАМ
		N435516 E0623428- N435523			

188.	UAR274	E0623512- N435332 E0623544- N435325 E0623500- N435516 E0623428	0-2000 м	6900FT	Вводится в действие по НОТАМ
189.	UAR275	N455400 E0745200- N462900 E0761536- N463400 E0761400- N463013 E0750843- N462547 E0745500- N460504 E0744200	0-1000 м	4500FT	Вводится в действие по НОТАМ
190.	UAR276	N455359 E0743431- N460311 E0742719- N460246 E0741945- N455800 E0741254- N455409 E0741459- N454415 E0742133- N453244 E0742958- N453749 E0743656- N454033 E0742922- N454435 E0742549	0-1000 м	4500FT	Вводится в действие по НОТАМ
191.	UAR277	N493659 E0830408- N493658 E0830411- N493657 E0830411- N493657 E0830409- N493659 E0830408	0-2000 м	9600FT	Вводится в действие по НОТАМ
		N501739 E0665526- N501713 E0665555-			

192.	UAR278	N501723 E0665548- N501745 E0665534- N501739 E0665526		0-2000 м	7800FT	Вводится в действие по НОТАМ
193.	UAR279	N452030 E0775830 2500 м	R-	0-1920 м	6300 FT	Постоянно
194.	UAR280	N495225 E0724740 1500 м	R-	0-1310 м	4300 FT	Постоянно
195.	UAR281	N460340 E0732650 1500 м	R-	0-1400 м	4600 FT	Постоянно
196.	UAR282	N442030 E0775530 1000 м	R-	0-1615 м	5300 FT	Постоянно
197.	UAR283	N433455 E0751140 1000 м	R-	0-1490 м	4900 FT	Постоянно
198.	UAR284	N433250 E0512040 1000 м	R-	0-730 м	2400 FT	Постоянно
199.	UAR285	N425950 E0713840 2500 м	R-	0-2100 м	6900 FT	Постоянно
200.	UAR286	N491320 E0811700- N491415 E0811800- N491225 E0812110- N491130 E0812000- N491320 E0811700		0-2100 м	6900 FT	Постоянно
201.	UAR287	N500105 E0565725 1000 м	R-	0-850 м	2800 FT	Постоянно
202.	UAR288	N433100 E0751700 2000 м	R-	0-1890 м	6200 FT	Постоянно
203.	UAR289	N480115 E0802215- N480350 E0802330- N480315 E0802525- N480040 E0802415-		0-1620 м		Постоянно

		N480115 E0802215		5300 FT	
204.	UAR290	435410N 0770110E 1500	R- 0-1430 м	4700 FT	Постоянно
205.	UAR291	N465025 E0751300 1500	R- 0-1460 м	4800 FT	Постоянно
206.	UAR292	N475535 E0802530 1500	R- 0-1400 м	4600 FT	Постоянно
207.	UAR293	502220N 0801030E R-500	0-520 м	1700 FT	Постоянно
208.	UAR294	N510940 E0713355 R-500	0-580 м	1900 FT	Постоянно
209.	UAR295	N495530 E0822855 R-500	0-610 м	2000 FT	Постоянно
210.	UAR296	N495115 E0731300 R-500	0-790 м	2600 FT	Постоянно
211.	UAR297	N432600 E0511300- N432600 E0511900- N430930 E0511600- N430930 E0511200- N432600 E0511300	0-5200 м	170 FL	Вводится в действие по НОТАМ.
212.	UAR298	N491600 E0812849- N491516 E0812919- N491510 E0813000- N491533 E0813000- N491600 E0812849	0-2450 м	8040 FT	Вводится в действие по НОТАМ.
213.	UAR299	N481546 E0802242- N481401 E0802424- N481325 E0802304- N481448 E0802143- N481545 E0802146- N481546 E0802242	0-2450 м	8040 FT	Вводится в действие по НОТАМ.

214.	UAR300	N475707 E0803766- N475709 E0803762- N475713 E0803775- N475715 E0803773- N475707 E0803766	0-3650 м	120 FL	Вводится в действие по НОТАМ.
215.	UAR301	N502154 E0801109- N502210 E0801137- N502152 E 0801155- N502140 E0801127- N502154 E0801109	0-3050 м	10000 FT	Вводится в действие по НОТАМ
216.	UAR302	N475249 E0672703 R-500	0-900 м	2950 FT	Вводится в действие по НОТАМ
217.	UAR303	N480930 E0672742 R-500	0-500 м	1640 FT	Вводится в действие по НОТАМ
218.	UAR304	N474600 E0674454 R-500	0-345 м	1130FT	Вводится в действие по НОТАМ
219.	UAR305	N474810 E0675300 R-500	0-650 м	2130 FT	Вводится в действие по НОТАМ
220.	UAR306	N471612 E0520920- N471547 E0520802- N471901 E0520808- N471903 E0520854- N471612 E0520920	0-1000 м	3280 FT	Вводится в действие по НОТАМ
221.	UAR307	N450144 E0655757- N450740 E0655417- N450845 E0655747- N450249 E0660126- N450144 E0655757	0-2150 м	7050 FT	Вводится в действие по НОТАМ

222.	UAR308	N422500 E0522200- N422500 E0523812- N420448 E0522524- N420448 E0520800- N422500 E0522200	0-5200 м	170 FL	Вводится в действие по НОТАМ
223.	UAR309	N435201 E0663829- N435054 E0663652- N435026 E0663728- N435133 E0663905- N435201 E0663829	0-2100 м	6890 FT	Вводится в действие по НОТАМ
224.	UAR310	N432033 E0530431- N432033 E0530501- N432007 E0530503- N432009 E0530431- N432033 E0530431	0-4550 м	150 FL	Вводится в действие по НОТАМ
225.	UAR311	N433902 E0512858- N433908 E0512842- N433923 E0512851- N433917 E0512907- N433902 E0512858	0-4550 м	150 FL	Вводится в действие по НОТАМ
226.	UAR312	N503304 E0565106- N503305 E0565104- N503302 E0565058- N503301 E0565100- N503304 E0565106	0-1850 м	6070 FT	Вводится в действие по НОТАМ
		N464722 E0613854- N464724			

227.	UAR313	E0613929- N464714 E0613933- N464716 E0613857- N464722 E0613854		0-1850 м	6070 FT	Вводится в действие по НОТАМ
228.	UAR314	N502130 E0583135 2000 м	R-	0-610 м	2000 FT	Вводится в действие по НОТАМ
229.	UAR315	N502446 E0583038 2000 м	R-	0-610 м	2000 FT	Вводится в действие по НОТАМ
230.	UAR316	N413233 E0690624- N413243 E0690657- N413132 E0690741- N413120 E0690702- N413233 E0690624		0-2500 м	8200 FT	Вводится в действие по НОТАМ
231.	UAR317	N425710 E0714110- N425721 E0714154- N425727 E0714135- N425717 E0714128- N425710 E0714110		0-5200 м	170 FL	Вводится в действие по НОТАМ
232.	UAR318	N412224 E0675234- N412112 E0675237- N412112 E0675221- N412055 E0675215- N412220 E0675122- N412224 E0675234		0-1850 м	6070 FT	Вводится в действие по НОТАМ
233.	UAR319	N422805 E0684632- N422836 E0685002- N422739 E0685002- N422642		0-3650 м	120 FL	

		E0685028- N422633 E0684729- N422805 E0684632			Вводится в действие по НОТАМ
234.	UAR320	N425737 E0655219- N425730 E0655302- N425539 E0655232- N425545 E0655149- N425737 E0655219	0-2150 м	7050 FT	Вводится в действие по НОТАМ
235.	UAR321	N424818 E0661342- N424811 E0661425- N424620 E0661355- N424626E 0661312- N424818 E0661342	0-2400 м	7870 FT	Вводится в действие по НОТАМ
236.	UAR322	N535300 E0763000 5000 м	R- 0-3350 м	110 FL	Вводится в действие по НОТАМ
237.	UAR323	N521816 E0782745 5000 м	R- 0-3350 м	110 FL	Вводится в действие по НОТАМ
238.	UAR324	N471612 E0520920- N471547 E0520802- N471901 E0520807- N471903 E0520854- N471612 E0520920	0-340 м	1115 FT	Вводится в действие по НОТАМ
239.	UAR325	N524057 E0624332- N524057 E0624424- N524036 E0624424- N524036 E0624332- N524057 E0624332	0-980 м	3220 FT	Вводится в действие по НОТАМ

240.	UAR326	N525653 E0621415 R-300 м	0-1000 м	3380 FT	Вводится в действие по NOTAM
241.	UAR327	N520433 E0612611- N520423 E0612624- N520412 E0612604- N520422 E0612551- N520433 E0612606- N520433 E0612611	0-1000 м	3380 FT	Вводится в действие по NOTAM
242.	UAR328	N435238 E0632046- N435227 E0632039- N435243 E0632033- N435229 E0632028- N435238 E0632046	0-2100 м	6890 FT	Вводится в действие по NOTAM
243.	UAR329	N442304 E0645846- N442304 E0645935- N441807 E0645931- N441807 E0645842- N442304 E0645846	0-2150 м	7050 FT	Вводится в действие по NOTAM
244.	UAR330	N414251 E0693754 R- 5000 м	0-3650 м	120 FL	Вводится в действие по NOTAM
245.	UAR331	N421014 E0682745- N421014 E0682759- N420955 E0682803- N420955 E0682746- N421014 E0682745	0-3650 м	120 FL	Вводится в действие по NOTAM
		N413233 E0690624- N413243 E0690657-			

246.	UAR332	N413132 E0690741- N413120 E0690702- N413233 E0690624		0-2500 м	8200 FT	Вводится в действие по НОТАМ
247.	UAR333	N421538 E0702338 5000 м	R-	0-3050 м	10000 FT	Вводится в действие по НОТАМ
248.	UAR334	N510429 E0705600- N510443 E0705614-N 510426 E0705609- N510440 E0705623- N510429 E0705600		0-2150 м	7050 FT	Вводится в действие по НОТАМ
249.	UAR335	N550212 E0690945- N550241 E0690923- N550237 E0690804- N550210 E0690805- N550212 E0690945		0-1500 м	4920 FT	Вводится в действие по НОТАМ
250.	UAR336	N433808 E0644009- N433816 E0644019- N433807 E0644011- N433803 E0644008- N433808 E0644009		0-2000 м	6560 FT	Вводится в действие по НОТАМ
251.	UAR337	N510563 E0502001- N510448 E0502015- N510447 E0502005- N510535 E0501956- N510536 E0502001		0-4000 м	140 FL	Вводится в действие по НОТАМ
		N510543 E0501838- N510538				

252.	UAR338	E0501838- N510539 E0501841- N510544 E0501842- N510543 E0501838		0-1000 м	3280 FT	Вводится в действие по НОТАМ
253.	UAR339	N494307 E0813523 5000 м	R-	0-1500 м	4900 FT	Вводится в действие по НОТАМ
254.	UAR340	N494830 E0805100 5000 м	R-	0-3000 м	9850 FT	Вводится в действие по НОТАМ
255.	UAR341	N421538 E0702338 5000 м	R-	0-3000 м	9850 FT	Вводится в действие по НОТАМ
256.	UAR342	N510429 E0705600- N510443 E0705614- N510426 E0705608- N510440 E0705623- N510429 E0705600		0-1800 м	5900 FT	Вводится в действие по НОТАМ